

Visera para luminarias Tango LED Gen3 (BVP3x)

Instructivo de montaje

1.- Quitar el perno y la golilla de seguridad, utilizando la llave ajustable



2.- Ubique la luminaria dentro de las guías de las viseras y deslice hacia el final



Visera para luminarias Tango LED Gen3 (BVP38x)

3.- Una vez en posición, coloque nuevamente los pernos y el brazo de la luminaria



Antes



Después

4. Apriete hasta dar el ajuste requerido



Visera para luminarias Tango LED Gen3 (BVP38x)

5.- Vuelva a colocar la tapa al perno

